

Aparat Dispozitiv de Curatat pe Aburi, Putere 1050W

MLS-HDS3500W

Instrucțiuni privind siguranța

Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate atrage răniri sau deteriorarea aparatului. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru daune survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual.

Aparatul produce abur fierbinte pentru curățare la o temperatură de aprox. 110°C. Diverse riscuri sunt asociate cu aburul fierbinte:

Nu îndreptați niciodată jetul de abur către persoane, animale sau plante. Îndreptați întotdeauna jetul de abur în jos, către suprafața pe care doriți să o curățați. Chiar și atunci, asigurați-vă că părțile corpului nu intră niciodată sub jetul de aburi.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la o priză.

Nu așezați niciodată aparatul pe partea laterală în timpul funcționării.

Nu îndreptați jetul de abur către dispozitive electrice, prize, cabluri, etc. sau cuptoare de interior. Există riscul de șoc electric. Aparatul produce abur sub presiune pentru curățare. Chiar și după ce ați deconectat aparatul, abur cald va mai fi disponibil pentru mai mult de aprox. 30 de minute. Așa că descărcați intenționat aburul rămas din aparat la sfârșitul procesului de curățare prin apăsarea butonului de abur imediat după scoaterea ștecherului din priză. Nu utilizați niciodată aparatul fără capacul rezervorului de apă înșurubat corect. Supapa de siguranță trebuie să împiedice capacul rezervorului de apă să fie eliminat prematur. Așa că nu utilizați forța pentru a deschide capacul rezervorului de apă.

Nu folosiți aparatul pentru curățarea recipientelor sub presiune sau containerelor dacă nu știți exact ce se află în acestea. Pericol de rupere sau explozie. Asigurați-vă că nu curățați prea mult aceeași zonă. În caz contrar, suprafața se poate deteriora.

Asigurați ventilație corespunzătoare în timpul și după terminarea operațiunii de curățare. În caz contrar, umiditatea crescută după curățare ar putea, în cel mai rău caz, determina formarea de mucegai.

ATENȚIE - suprafață fierbinte

Lăsați aparatele și accesoriile fierbinți să se răcească înainte de a le atinge. Țineți aparatul doar de mâner. Există riscul să vă ardeți

Instrucțiuni referitoare la anumite grupuri de persoane

Aparatul poate fi folosit de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență sau cunoștințe insuficiente sub supraveghere sau în urma furnizării unor instrucțiuni clare privind modul de utilizare și dacă înțeleg pericolele asociate.

Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Nu permiteți copiilor să se ocupe de operațiunile de curățare sau întreținere care revin utilizatorului fără supraveghere.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor atunci când este pornit sau se răcește.

Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul. Pericol de sufocare. Dacă folosiți și un agent de curățare alături de abur, nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Pericol de otrăvire dacă este înghițit! Persoanele cu probleme senzoriale, cu precădere cu sensibilitate redusă la diferențele de temperatură trebuie să procedeze cu atenție sporită când lucrează cu acest aparat.

Dacă folosiți agenți de curățare

Agentul de curățare reprezintă un pericol pentru sănătate. Evitați contactul cu ochii și mucoasele. Nu lăsați agentul de curățare la îndemâna copiilor. Pericol de otrăvire în caz de îngurgitare.

Nu curățați suprafețele care intră în contact cu alimentele cu aparatul de curățare cu abur portabil sau agent de curățare. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare de pe ambalajul agentului de curățare. Folosiți doar agenți de curățare care nu sunt inflamabili sau explozivi.

Pericol de incendiu sau explozie! Agentul de curățare utilizat trebuie să fie potrivit pentru folosirea într-un curățător cu abur.

Nu folosiți niciodată substanțe de curățare cu alcool, solvenți (dizolvanți, benzen, acetonă), acizi puternici sau alcalini sau orice alți agenți de curățare agresivi, inclusiv ceruri, lacuri sau agenți exfolianți. Dacă aveți dubii, nu folosiți agent de curățare și curățați doar cu abur.

Instrucțiuni referitoare la alimentarea cu curent

Aparatul funcționează cu curent electric, ceea ce înseamnă că există întotdeauna un risc de electrocutare. Drept urmare, trebuie să respectați următoarele: Țineți jetul de abur departe de cablul de alimentare al aparatului în timpul funcționării.

Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude. Cablurile de alimentare nu trebuie să intre în contact cu orice surse de căldură sau umedă. Umpleți rezervorul de apă după terminarea curățării și când ștecherul este scos.

Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide; păstrați-l departe de ploaie și de umiditate. Utilizați întotdeauna un recipient de reumplere pentru a umple rezervorul de apă. Păstrați celelalte părți ale aparatului uscate. Aparatul nu trebuie utilizat în cazul în care acesta a fost scăpat pe jos, dacă există semne vizibile de deteriorare sau în cazul în care nu este etanș. Verificați întotdeauna cablul de alimentare pentru posibile deteriorări înainte de utilizarea aparatului.

Nu țineți aparatul de cablul de alimentare. Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu fie îndoit, prins sau rostogolit și asigurați-vă că nu intră în contact cu surse de căldură. De asemenea, aveți grijă ca acesta să nu devină un pericol de împiedecare. Înainte de conectarea la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța de tip corespunde cu tensiunea prizei.

Utilizați numai prize cu un contact de la sol /de siguranță. Întotdeauna trageți direct de ștecher dacă doriți să deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

Nu trageți niciodată de cablul de alimentare întrucât acest lucru l-ar putea deteriora. Dacă este posibil, nu folosiți prelungitoare. Dacă trebuie să utilizați un cablu prelungitor, folosiți numai cordoane cu siguranță certificată, etanșe cu extensie unică (fără distribuitori multi-priză) concepute pentru consumul de energie al aparatului. Înainte de terminarea lucrărilor, scoateți ștecherul din priză. Înainte de a curăța sau efectua lucrări de întreținere a aparatului, asigurați-vă că ștecherul a fost scos din priză.

Funcționare

PERICOL Se interzice funcționarea în zone cu pericol de explozie

La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. benzinării), respectați prevederile de siguranță corespunzătoare.

AVERTIZARE Pericol de opărire. Nu atingeți niciodată jetul de abur de la mică distanță cu mâna și nu îl îndreptați spre oameni sau animale.

Curățarea cu aburi a suprafețelor de sticlă

1. Încălziți suprafața de sticlă care urmează să fie curățată prin aplicarea de abur de la o distanță de aproximativ 30 cm
2. După un timp reduceți distanța până la aproximativ 20 cm pentru a acoperi suprafața sticlei uniform cu abur.
3. Opriti alimentarea cu abur prin eliberarea butonului de abur.
4. Ștergeți apa de pe suprafața de sticlă, cu buza racletei accesoriului combi

5. Ștergeți buza racletei și marginea inferioară a suprafeței de sticlă, după fiecare trecere a racletei.



Curățarea hainelor și țesăturilor.

Instalați vârful și apoi aplicați o husă din microfibră. Aplicați pe țesătura și începeți să pulverizați prin mișcări circulare, puteți nu numai să eliminați petele, ci și să vă reîmprospătați hainele.

Observație: Recomandăm utilizarea întotdeauna a unei huse din microfibră pentru reîmprospătarea tapițeriei sau a îmbrăcăminții deoarece aceasta reduce formarea de picături de condensare care pot afecta în mod negativ rezultatul de curățare.





Curățarea podelei

Instalați o perie de podea cu extensii sau un vârf rotunjit, în funcție de tipul de murdărie pe care doriți să îl scăpați. Pulverizați încet podeaua cu apoi frecați cu peria.



Umplerea cu apă

- 1 Opriți aparatul.
- 2 Lăsați aparatul să se răcească.

- 3 Deșurubați capacul de siguranță.
- 4 Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.
- 5 Umpleți recipientul de abur cu apă distilată sau apă de la robinet.
- 6 Înșurubați capacul de siguranță.

Specificatii:

- Putere: 1050 W.
- Capacitate rezervor: 380 ml.
- Presiune: 3 - 4,5 Bar.
- Temperatura: Până la 135 - 169C.
- Număr de elemente: 16.
- Lungime cablu: 2,8 m.
- Lungime extensie mop: 100 cm.
- Lungime extensie flexibila: 110 cm.
- Cantitate abur: 28g / min.

