

Umificador de Aer GTL-K444L



Umificadorul functioneaza cu apa fiarta si racita sau apa distilata. Curatati aparatul (rezervorul de apa) saptamanal. Daca nu folositi umificadorul o perioada de timp, goliti rezervorul de apa. Intotdeauna depozitati umificadorul numai dupa ce l-ati curatat si uscat in prealabil.

Funcționarea corectă:

- Plasați aparatul pe o suprafața orizontală;
- Scoateți rezervorul de apă și introduceți apa fiartă și răcită sau apă distilată;
- Însurubați capacul, ștergeți rezervorul de apă.
- Conectați aparatul la o sursă de alimentare AC220-240V, 50/60 Hz, porniți aparatul de la comutatorul de alimentare și indicatorul de umidificare va fi aprins.
- Atunci când nu există apă în rezervorul de apă, dispozitivul de siguranță încorporat va deconecta automat circuitul de atomizare, iar indicatorul de epuizare a apei va anunța prin semnal luminos în două culori.
- Pentru a reumple din nou recipientul de apă, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Precauții de operare:

- Nu adăugați apă caldă de peste 40 grade Celsius
- Ștergeți aparatul cu o cârpă uscată dacă ați scapat apă accidental pe el;
- Când temperatura camerei este sub 0 ° C, goliiți rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea aparatului;
- Manevrați cu grijă aparatul în momentul în care rezervorul de apă este plin, pentru a evita scurgerea apei.
- Nu așezați aparatul în lumina puternică sau în bătaia unei surse de căldură.
- Nu așezați aparatul în apropierea aparatelor electrice;
- Dacă nu folosiți dezumidificatorul o perioadă lungă de timp se recomandă deconectarea acestuia de la sursa de curent.
- Manevrați aparatul cu mâna uscată în caz contrar poate exista riscul de electrocutare;
- Nu lăsați copiii nesupravegheați, acest aparat nu este o jucărie.

Intretinere și curățare:

- Înainte de curățarea dezumidificatorului, asigurați-vă că întrerupeți alimentarea cu energie electrică și deconectați ștecherul.
- Curățarea rezervorului de apă (o dată la fiecare 2-3 săptămâni) Înșurubați capacul rezervorului de apă
- Curățarea băii de apă (o dată pe săptămână) cu o cârpă moale.



ATENȚIE!

- curatați orice piesă sau suprafață numai cu o cârpă umedă, nu folosiți substanțe sau solvenți chimici;

Indicatorul nu se aprinde	<ul style="list-style-type: none"> • Stecherul nu este introdus în sursa de curent; • Butonul on/off nu este acționat corespunzător; • Nu există apă în rezervorul de apă. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conectați stecherul la priză; • Apasați comutatorul on/off pentru a porni aparatul; • Puneți apă în rezervorul dezumidificatorului.
Indicatorul este pornit, ventilatie pornita, fara vapori	<ul style="list-style-type: none"> • Butonul de umiditate nu este pornit • Capacul plutitor al nivelului apei nu este menținut în jos de capacul plutitor al nivelului apei 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotiți butonul de umiditate în sensul acelor de ceasornic; • Mențineți capacul plutitor jos, la nivelul apei
Vapori urat mirositori	<ul style="list-style-type: none"> • Recipientul de apă nu este curat 	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați recipientul de apă
Indicatorul este pornit, fara ventilatie si fara vapori	<ul style="list-style-type: none"> • Nivelul de apă este ridicat 	<ul style="list-style-type: none"> • Scoateți o parte din apă
Vapori putini	<ul style="list-style-type: none"> • Transductorul are depuneri • Apa este murdara 	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați transductorul cu o cârpă umedă • Schimbați apa.