

# Husa Scaun cu Incalzire si Masaj

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal calificat pentru a evita riscul de curentare.



- Dispozitivul nu este destinat copiilor mici sau persoanelor bolnave, fara supraveghere.
- Copiii mici trebuie să rămână sub supravegherea adulților pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Înainte de curățare sau reparație, sursa de alimentare trebuie scoasă din priză
- Când husa nu este folosită, se recomandă deconectarea dela priză.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți niciodată dispozitivul cu mainile ude, nu îl scufundați în apă și nu vărsați lichid pe el.
- Nu îndoiți cablul de alimentare, acesta se poate deteriora.
- Folosirea necorespunzătoare poate duce la riscul de incendiu, șoc electric sau alte pericole sau

leziuni.

- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate în cazul în care acest produs nu este folosit corespunzător.
- Dispozitivul nu are componente care să poată fi reparate.
- Nu încercați să îl reparați, demontați sau modificați.
- Nu utilizați substanțe chimice, pentru curățare/intreținere husa.
- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca daune

## Înainte de prima utilizare

Pentru a evita deteriorarea, este recomandată despachetarea atentă, fără a utiliza obiecte ascuțite.

Husa trebuie protejată împotriva deteriorării mecanice.



Există reguli generale de curățare și întreținere, aplicabile tuturor materialelor, urmând câteva sfaturi simple, veți contribui la prelungirea duratei de viață a husei.

Evitați să lăsați murdăria și praful pe suprafața țesăturii.

Se recomandă curățarea husei o dată pe săptămână, folosind un aspirator cu o perie moale pentru a nu deteriora țesătura.

Dacă apar pete, curățați cu un burete umed și moale, folosind un săpun/detergent neutru, cu mișcări blânde, circulare dinspre exterior spre interior, evitând frecarea energică. După îndepărtarea petelor, materialul trebuie lăsat să se usuce la temperatura camerei.

Este important să protejați husa de animalele de companie pentru a evita deteriorarea ireversibilă a structurii țesăturii.

## **GARANȚIA NU ESTE ACOPERITĂ ÎN URMATORELE CAZURI:**

- Deteriorările cauzate ca urmare a folosirii necorespunzătoare și a incompatibilității cu regulile de utilizare, depozitare și întreținere.
  - Deteriorarea mecanică rezultată din vina Cumpărătorului.
  - Defecțiuni și defecte cauzate de animale.
- 

Perioada de garanție începe în ziua primirii produsului cumpărat de către cumpărător împreună cu dovada achiziției

Garantul asigură o bună calitate și o funcționare corectă a produsului.

Garanția acoperă, în special, defectele de fabricație și defectele materiale.

Garanția nu acoperă daunele care nu sunt consecințe ale fabricației sau defectelor materiale, în special componente supuse uzurii în timpul funcționării.

Cumpărătorul este obligat să raporteze defectul în termen de 14 zile.

Dacă defectul nu este raportat la data respectivă, cumpărătorul își pierde dreptul la garanție.

---

Marimea compacta determina utilizarea acestei huse in orice masina sau pe orice tip de scaun.



Echipata cu benzi elastice, care ajuta la fixare. Se pot seta cinci programe de masaj iar in acelasi timp se poate seta si intensitatea masajului. Husa beneficiaza si de o functie suplimentara si anume de incalzire.

- ✓Lungime husa: 105,0 Cm
- ✓Lățime husa: 47,0 Cm
- ✓Grosime Material : 4,0 Cm
- ✓Puncte De Încălzire: 2
- ✓Puncte De Masaj: 9
- ✓Programe De Masaj:5
- ✓Intensitatea Masajului: 3 Poziții
- ✓Sursa De Alimentare: 230 V

- Nu depozitați acest produs în zone cu umiditate ridicată sau fierbinți!
- Nu încercați să dezamblați produsul.
- Nu utilizați lângă foc sau alte surse de căldură.

