

Fier de Calcat Vertical cu Abur si Perie pentru Curatare, Multifunctional, Putere 1200W HDS2500W



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- ✦ Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic, la interior. Orice utilizare în scop comercial, utilizare inadecvată sau nerespectarea instrucțiunilor conduc la exonerarea producătorului de responsabilitate și la neaplicarea garanției.
- ✦ Conectați întotdeauna aparatul dumneavoastră: - la un circuit electric de alimentare cu tensiunea între 220 V și 240 V. - la o priză electrică cu împământare. Conectarea la o tensiune greșită poate provoca deteriorări ireparabile aparatului și va anula garanția acestuia. În cazul în care utilizați un prelungitor electric, asigurați-vă că acesta are caracteristici nominale corecte (16 A), are împământare și este complet extins.
- ✦ Desfășurați complet cordonul de alimentare înainte de a introduce ștecherul într-o priză cu împământare.
- ✦ Utilizați aparatul numai în scopul pentru care este destinat.
- ✦ Pentru a reduce riscul contactului cu apa fierbinte care emană abur prin fante, verificați aparatul înainte de fiecare utilizare, ținându-l la distanță de corp și acționând butonul de abur.
- ✦ Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg

pericolele la care se expun. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și întreținerii aparatului de către copii nesupravegheați.

- ✚ Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta aparatul de la priză electrică; în schimb, apucați de ștecher și trageți pentru a deconecta ștecherul în vederea deconectării aparatului.
- ✚ Nu lăsați cordonul de alimentare să atingă suprafețe fierbinți sau să intre în contact cu margini aspre sau ascuțite. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l depozita. Înfășurați cordonul în jurul aparatului când îl depozitați.
- ✚ Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare electrică la umplerea cu apă sau la golirea pentru curățare, la demontarea sau remontarea accesoriilor și atunci când nu este utilizat.
- ✚ Trebuie acordată atenție în timpul utilizării aparatului din cauza emisiei de abur.
- ✚ Nu utilizați aparatul dacă are cordonul deteriorat sau dacă a fost scăpat pe jos sau este deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu demontați și nu încercați să reparați aparatul. Predați-l celui mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare și reparații. Reasamblarea incorectă sau repararea incorectă ar putea provoca un pericol de incendiu, de șoc electric sau de vătămare a persoanelor când se utilizează aparatul.
- ✚ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză electrică. Înainte de a depozita aparatul, odată ce acesta este scos din priză, vă rugăm să așteptați până când acesta se răcește .
- ✚ Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu imersați aparatul în apă sau în orice alt lichid.

Sugestii utile:

Folosiți apa distilată pentru a umple rezervorul periei.

La punerea în funcțiune așteptați câteva momente, până indicatorul roșu se stinge apoi apăsați butonul de abur.

Principiul de funcționare a fierului este similar celui utilizat în echipamentele profesionale din industria textilă și în produsele de curățare chimică. Se toarnă apă în recipient, așteptați până când fierul atinge temperatura corespunzătoare și gata. Din acest moment, apăsând butonul corespunzător, fierul începe să elibereze aburul fierbinte sub presiune înaltă. Aburul se îndreaptă spre material de la o

distanță corespunzătoare, îndreaptă cutele, curăță și revigorează.

După călcare, hainele sunt curate, proaspete și fără cute. De asemenea, puteți folosi fierul într-un mod tradițional, pur și simplu aplicându-l pe țesătură și apăsându-l pe material.



Setul include, de asemenea, o talpă specială pentru 2 funcții :

- perii pentru îndepărtarea murdăriei, prafului și părului.
- călcat suprafețe mai mici, de ex. o cravată.

Pentru a călca o cravată, manșetă, guler etc., introduceți materialul care trebuie călcat între elementele de prindere ale fierului și trageți de-a lungul materialului presat. Datorită aburului fierbinte și presiunii capetelor, puteți călca chiar și cele mai mari cute în timp ce curățați materialul.

